

Vlhkoměry dřeva - přenosné měřící soupravy



Typ	MMW-530	WHT-740	WHT-860	WHT-770	WHT-628	WHT-650
Princip měření	Bezhrtový indukční	Hrotový odporový				
Rozsah měření vlhkosti: rozsah I rozsah II	5 - 30 % -	5 - 40 % -	5 - 23 % 21 - 90 %	5 - 23 % 21 - 90 %	5 - 28 %	5 - 50 %
Chyba měření vlhkosti: rozsah I rozsah II	2 % -	1 % 3% nad 25%	1 % 3 (do 60%)	1 % 3 (do 60%)	1 % + 1 % zobrazení	1 % 3% nad 25%
Rozsah teplotní kompenzace	-	0 - 40 °C	0 - 90 °C	0 - 90 °C	-	-
Rozsah měření teploty	-	-	-	0 - 110 °C	-	-
Napájení	9V destičková baterie					
Odběr proudu	4,7 mA	3,2 mA	3,0 mA	3,0 mA	27 mA	7,5 mA
Rozměry - přístroj	30 x 80 x 155 mm				Ø 34 x 220 mm	
Délka hrotů sondy	-	25 mm				
Obsah soupravy	přístroj baterie pouzdro	přístroj - baterie - sonda WS-10 nebo WS-11 - pouzdro (kožená brašna nebo plastový kufřík) - 2 ks náhradní hrot			přístroj, baterie, pouzdro	